Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **091740** **MB Vito / Viano** ab 03/2006



Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

Remove covering

Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren

Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren

Position console as illustrated

Fix console with enclosed screw



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen

Verkleidung wieder einsetzen

Mount enclosed screw into metal plate within glove box

Reinstall covering



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

instrucciones de instalación
Instructions d´ installation

art: 091740 **MB Vito / Viano** ab 03/2006



Tirez la couverture

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique

Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré

Fixez la console avec la vis ci-jointe

Posicione la consola como mostrado

Fije la consola con el tornillo adjunto



Vissez la vis jointe à l´intérieure de la boîte à gants dans la tôle

Posez de nouveau la couverture

Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa

Reinstale el revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16
D-49401 Damme
tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30
eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

installatie instructie
instrukcja montazù

art: 091740 **MB Vito / Viano** ab 03/2006



Bekleding uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Wywazyc tapicerke

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Met de biggevoegde schroef de konsole fixeren

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Z zalaczona srubka dokrecic konsole



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien

Bekleding weer vastmaken

W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube

Przednia blaszke wsunac z tylu za tapicerke.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

FormenArtikel 091740

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de